



ROLL UPS KOMFORT

> Wechselanleitung



1. Schutzkappe entfernen

Schrauben Sie zunächst die seitlichen Schutzkappen der Kassette ab.



2. Splint entnehmen

Den Splint aus der Schutzkappe können Sie einfach entnehmen.



3. Druck herausziehen

Ziehen Sie den Druck an der Klemmschiene aus der Kassette heraus, bis die weiße Transferfolie zu sehen ist.



4. Splint einstecken

Stecken Sie den Splint in die kleine Öffnung an der Seite des Systems. Lassen Sie jetzt den Druck vorsichtig wieder einfahren, bis der Splint vollständig in der kleinen Öffnung verschwindet. Dadurch stellen Sie den Druck fest.



5. Kassette öffnen

Klappen Sie jetzt die Kassette auf.



6. Alten Druck entnehmen

Der alte Druck lässt sich vorsichtig von der Transferfolie lösen.



7. Klemmschiene öffnen

Entfernen Sie die seitlichen Schutzkap-
pen der oberen Klemmschiene.



8. Alten Druck entnehmen

Entnehmen Sie den alten Druck indem
Sie die Klemmschiene öffnen.

Ihr neuer Druck enthält am unteren
Ende bereits einen doppelseitigen Kle-
bestreifen mit einer Schutzfolie.



9. Drucke austauschen

Um den Druck anzubringen, ziehen Sie die
Schutzfolie ab und befestigen ihn mit dem
Klebestreifen auf der Transferfolie. Dann
schieben Sie den neuen Druck am obe-
ren Ende in die Klemmschiene. Der Druck
lässt sich jetzt langsam einfahren, indem
Sie den Druck an der oberen Klemmschie-
ne festhalten und den Splint entfernen.